

## Cómo conectar tu punto de acceso WiFi Alcatel LINKZONE 2 de T-Mobile a tu Chromebook

### Conociendo su punto de acceso móvil



### Consejos Rápidos

- Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender / apagar el dispositivo
- Si el punto de acceso móvil no se enciende, asegúrese de que el dispositivo esté cargado
- Niveles de batería:
  - Azul Fijo
    - 3 LED se iluminan en azul: nivel de batería 80% - 100%
    - 2 LED se iluminan en azul: nivel de batería 40% - 79%
    - 1 LED se iluminan en azul: nivel de batería 15% - 39%
  - Rojo Fijo
    - 1 LED ilumina en rojo: nivel de batería 0% - 14%
- Nombre Wifi (nombre de la red que verá en su Chromebook)
  - **Alcatel\_linkzone 2\_XXXX (ejemplo 1234)**
- La contraseña está impresa en la etiqueta en la parte posterior del dispositivo

## Conecta tu Chromebook a WiFi

### Paso 1: Enciende Wifi

1. En la parte debajo a la derecha, selecciona la hora.
2. Selecciona Not Connected .
  - a. **Nota:** Si ve el nombre de su red wifi y la intensidad de la señal, su Chromebook ya está conectada a wifi
3. Enciende el Wifi
4. Su Chromebook buscará automáticamente las redes disponibles y se las mostrará en una lista.

### Paso 2: Elige una red y conéctate

#### Connect to a secure network

1. Seleccione la red wifi segura 
2. Escriba la contraseña de la red.
3. Seleccione Connect.